

Parámetros

Parámetro	Descripción
main.sht	Indica el Diagrama(sht) inicial del proyecto

From:

<http://doc.caixadesoft.es/> - **Documentación**

Permanent link:

<http://doc.caixadesoft.es/doku.php?id=es:sntc:config>

Last update: **03/04/2020 21:30**

